Hub 2 (2G) / (4G) manuale utente

Aggiornato il February 14, 2025



Hub 2 è una centrale d'allarme del sistema di sicurezza che supporta la foto-verifica degli allarmi. Controlla il funzionamento di tutti i dispositivi collegati e interagisce con l'utente e l'istituto di vigilanza. Il dispositivo è progettato per la sola installazione in ambienti interni.

L'hub segnala l'apertura di porte, la rottura di finestre, il rischio di incendi o allagamenti, e automatizza le azioni di routine utilizzando degli scenari. Se degli intrusi entrano in una stanza protetta, Hub 2 invierà le foto dei rilevatori di movimento di **MotionCam / MotionCam Outdoor** e notificherà una pattuglia dell'istituto di vigilanza.

L'hub 2 necessita di un accesso a Internet per connettersi al servizio Ajax Cloud. La centrale d'allarme offre tre canali di comunicazione: Ethernet e due schede SIM. L'hub è disponibile in due versioni: con modem 2G o 2G/3G/4G (LTE).



Collegare tutti i canali di comunicazione per garantire una connessione più affidabile con Ajax Cloud e garantire l'assenza di interruzioni nel lavoro degli operatori delle telecomunicazioni.

È possibile gestire il sistema di sicurezza e rispondere agli allarmi e alle notifiche degli eventi attraverso le app per iOS, Android, macOS e Windows. Il sistema permette di scegliere quali eventi e come notificare l'utente: tramite notifiche push, SMS o chiamate.

- Come configurare le notifiche push su iOS
- Come configurare le notifiche push su Android

Acquista la centrale Hub 2

Elementi funzionali



- **1.** Logo Ajax con indicatore LED.
- **2.** Pannello di montaggio SmartBracket. Farlo scorrere verso il basso con forza per aprirlo.

La parte perforata è necessaria per l'azionamento del dispositivo antimanomissione in caso di tentativo di smontaggio dell'hub. Attenzione a non romperlo.

- **3.** Presa cavo di alimentazione.
- 4. Porta Ethernet.
- 5. Slot per micro SIM 2.
- 6. Slot per micro SIM 1.
- 7. Codice QR e ID/numero di serie dell'hub.
- 8. Tamper.
- 9. Pulsante di accensione.
- **10.** Morsetto di fissaggio regolabile.

Principio di funzionamento



Hub 2 supporta fino a 100 dispositivi Ajax, che proteggono da intrusioni, incendi o allagamenti e controllano gli apparecchi elettrici in base a scenari o tramite un'app.

L'hub controlla il funzionamento del sistema di sicurezza e di tutti i dispositivi collegati. A tal fine, comunica con i dispositivi del sistema tramite due protocolli radio criptati:

1. **Jeweller** è un protocollo wireless utilizzato per trasmettere eventi e allarmi dei rilevatori wireless Ajax. La portata della comunicazione è di 2.000 m in campo aperto (muri, porte o costruzioni interpiano).

Scopri di più su Jeweller

2. **Wings** è un protocollo wireless utilizzato per trasmettere le foto dai rilevatori MotionCam e MotionCam Outdoor. La portata della comunicazione è di 1.700 m in campo aperto (muri, porte o costruzioni interpiano).

Scopri di più su Wings

Ogni volta che il rilevatore capta qualcosa, il sistema fa scattare l'allarme in meno di un secondo. In questo caso, l'hub attiva le sirene, avvia gli scenari e notifica l'istituto di vigilanza e tutti gli utenti.



Protezione anti-sabotaggio

Hub 2 offre tre canali di comunicazione: Ethernet e due schede SIM. Questo permette di collegare il sistema a Ethernet e a due reti mobili. L'hub è disponibile in due versioni: con modem 2G e modem 2G/3G/4G (LTE).

Internet via cavo e la connessione alla rete mobile sono utilizzati in parallelo, per fornire una comunicazione più stabile. Questo permette inoltre di passare ad un altro canale di comunicazione, senza ritardi nel caso uno di essi non funzionasse. Se c'è un'interferenza sulle frequenze di Jeweller o quando viene tentata un'inibizione, Ajax passa a una frequenza radio libera e invia notifiche alla stazione di monitoraggio centrale dell'istituto di vigilanza e agli utenti del sistema.

In cosa consiste l'inibizione di un sistema di sicurezza

Nessuno può scollegare l'hub passando inosservato, anche quando l'allarme della struttura è disinserito. Se un intruso tenta di smontare il dispositivo, questo farà scattare immediatamente il tamper. Ogni utente e l'istituto di vigilanza riceveranno delle notifiche a riguardo.

In cosa consiste il tamper (dispositivo antimanomissione)

L'hub controlla la connessione ad Ajax Cloud a intervalli regolari. Il periodo di polling è specificato nelle impostazioni dell'hub. Il server può notificare gli utenti e l'istituto di vigilanza in 60 secondi dopo la perdita della connessione in base alle impostazioni minime.

Maggiori informazioni

L'hub include una batteria di riserva che fornisce 16 ore di autonomia. Questo permette al sistema di continuare a funzionare anche se l'alimentazione elettrica viene interrotta. Per aumentare la durata della batteria o collegare l'hub a griglie da 6V o 12V, utilizzare **l'alimentatore da 12V** e quello da **6V**.

Maggiori informazioni

OS Malevich



Hub 2 funziona con il sistema operativo in tempo reale OS Malevich. Il sistema è immune a virus e attacchi informatici.

Gli aggiornamenti over-the-air di OS Malevich aprono nuove opportunità per il sistema di sicurezza Ajax. Il processo di aggiornamento è automatico e richiede pochi minuti, quando il sistema di sicurezza è disinserito.

Come aggiornare OS Malevich

Connessione alla videosorveglianza



È possibile collegare telecamere e DVR Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ e Uniview al sistema di sicurezza Ajax. È possibile integrare apparecchiature di videosorveglianza di terzi grazie al supporto del protocollo RTSP. È possibile collegare fino a 25 dispositivi di videosorveglianza al sistema.

Maggiori informazioni

Scenari di automazione

Usare gli scenari per automatizzare il sistema di sicurezza e ridurre il numero di azioni di routine. Configurare il programma di sicurezza pianificata, programmare le azioni dei dispositivi di automazione (Relè, WallSwitch, o Socket) in risposta a un allarme, premendo Button o tramite programma. È possibile creare uno scenario da remoto nell'app Ajax.

Come creare uno scenario nel sistema di sicurezza Ajax

Indicatore LED

L'hub dispone di due modalità di indicazione LED:

- Connessione Hub Server.
- Avvisi e malfunzionamenti.

0:00 / 0:06

Connessione Hub – Server

Connessione Hub – Server è attivata per impostazione predefinita. Il LED dell'hub ha un elenco di indicazioni che mostrano lo stato del sistema o gli

eventi che si verificano. Il logo Ajax sul lato anteriore dell'hub può illuminarsi di rosso, bianco, viola, giallo, blu o verde, a seconda dello stato.

		1
Indicazione	Evento	Nota
Si illumina di bianco.	Due canali di comunicazione collegati: Ethernet e scheda SIM	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi. Dopo una perdita di corrente, l'hub non si accenderà immediatamente, ma inizierà a lampeggiare dopo 180 secondi.
Si illumina di verde.	Un canale di comunicazione collegato: Ethernet o scheda SIM.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi. Dopo una perdita di corrente, l'hub non si accenderà immediatamente, ma inizierà a lampeggiare dopo 180 secondi.
Si illumina di rosso.	L'hub non è collegato a internet o non vi è connessione con il servizio Ajax Cloud.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi. Dopo una perdita di corrente, l'hub non si accenderà immediatamente, ma inizierà a lampeggiare dopo 180 secondi.
Si accende 180 secondi dopo la perdita di potenza, poi lampeggia ogni 10 secondi.	L'alimentazione esterna è disconnessa.	Il colore dell'indicatore LED dipende dal numero di canali di comunicazione collegati.
Lampeggia in rosso.	L'hub viene riportato alle impostazioni di fabbrica.	

Se il proprio hub mostra un'indicazione diversa, contattare **l'assistenza tecnica**. L'assistenza sarà in grado di aiutare col problema.

Accesso alle indicazioni

Gli utenti dell'hub possono vedere l'indicazione Avvisi e malfunzionamenti dopo:

- Inserimento/disinserimento del sistema utilizzando la tastiera Ajax.
- Aver immesso l'ID utente o il codice personale corretto sulla tastiera ed eseguire un'azione già effettuata (ad esempio, il sistema viene disinserito e il pulsante di disinserimento viene premuto sulla tastiera).
- Aver premuto il pulsante SpaceControl per inserire/disinserire il sistema o attivare la **Modalità notturna**.
- Inserire/disinserire il sistema tramite le app Ajax.

Tutti gli utenti possono vedere l'indicazione Modifica dello stato dell'hub.

Avvisi e malfunzionamenti

La funzione è abilitata nelle impostazioni dell'hub nell'app PRO (Hub \rightarrow Impostazioni \rightarrow Servizio \rightarrow Indicazione LED).

L'indicazione è disponibile per gli hub con versione del firmware OS Malevich 2.14 o superiore e nelle app delle seguenti versioni o successive:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 per iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 per Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 per macOS
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 per Windows

Indicazione	Evento	Nota		
	Modifica dello stato dell'hub			
Il LED bianco lampeggia una volta al secondo.	Inserimento in due fasi o Ritardo all'uscita.	Uno dei dispositivi è nello stato di Inserimento in due fasi o Ritardo all'uscita .		
Il LED verde lampeggia una volta al secondo.	Indicazione dell'ingresso.	One of the devices is performing Ritardo all'ingresso .		
Il LED bianco lampeggia per 2 secondi.	Inserito.	L'hub (o uno dei gruppi) sta cambiando il suo stato da Disinserito a Inserito.		
II LED verde lampeggia per 2 secondi.	Disinserito.	L'hub (o uno dei gruppi) sta cambiando il suo stato da Disinserito a Inserito.		
Avvisi e malfunzionamenti				

Il LED rosso e viola lampeggia in sequenza per 5 secondi.	Allarme emergenza confermato.	C'è uno stato non ripristinato dopo un allarme emergenza.
II LED rosso lampeggia per 5 secondi.	Allarme emergenza.	C'è uno stato non ripristinato dopo un allarme emergenza. L'indicazione non viene visualizzata se è presente uno stato di allarme emergenza. L'indicazione visualizzata so è presente uno stato di allarme emergenza è colo se l'opzione Ripristino dopo l'allarme emergenza è confermata nelle impostazioni.
II LED rosso lampeggia.	Il numero di lampeggi è uguale al numero di pulsanti di emergenza (DoubleButton), il primo a generare l'allarme emergenza.	C'è uno stato non ripristinato dopo un allarme emergenza confermato o non confermato: • Allarme emergenza singolo o

		Allarme emergenza confermato		
		C'è uno stato non ripristinato dopo l'allarme intrusione confermato.		
Il LED giallo e viola lampeggia in sequenza per 5 secondi.	Allarme intrusione confermato.	i L'indicazione viene visualizzata solo se l'opzione Ripristino dopo l'allarme intrusione è confermata nelle impostazioni.		
		C'è uno stato non ripristinato dopo l'allarme intrusione.		
		L'indicazione non viene visualizzata se è presente una condizione di allarme intrusione confermata.		
Il LED giallo lampeggia per 5 secondi.	Allarme intrusione.			
		L'indicazione viene visualizzata solo se l'opzione Ripristino dopo l'allarme intrusione è confermata nelle impostazioni.		
II LED giallo lampeggia.	Il numero di lampeggi è	C'è uno stato non ripristinato		
	uguale al numero del dispositivo che è stato il	dopo un allarme intrusione confermato o non confermato:		

	primo a lanciare l'allarme intrusione.	 Allarme intrusione singolo Allarme intrusione confermato
II LED rosso e blu lampeggiano in sequenza per 5 secondi.	L'apertura coperchio.	C'è uno stato di tamper manomissione non ripristinato o un coperchio aperto su uno qualsiasi dei dispositivi o sull'hub.
II LED giallo e blu lampeggiano in sequenza per 5 secondi.	Altri malfunzionamenti.	C'è uno stato di guasto non ripristinato o un malfunzionamento di qualsiasi dispositivo o dell'hub.

		malfunzionamenti non è disponibile nelle app Ajax.
II LED blu scuro lampeggia per 5 secondi.	Disattivazione temporanea.	Uno dei dispositivi è temporaneamente disattivato o le notifiche sullo stato del coperchio sono disabilitate.
II LED blu lampeggia per 5 secondi.	Disattivazione automatica.	Uno dei dispositivi è disattivato automaticamente da un timer di apertura o dal numero di rilevamenti.
Il LED verde e blu lampeggiano in sequenza.	Scadenza del timer di allarme. Maggiori informazioni sulla funzione di Conferma dell'allarme	Visualizzato dopo la scadenza del timer di allarme (per confermare l'allarme).

Quando non succede nulla nel sistema (nessun allarme, malfunzionamento, apertura del coperchio, ecc.), il LED è bianco o verde e rappresenta i seguenti stati dell'hub:

- Inserito/Inserito parzialmente o **Modalità notturna** abilitata: il LED si illumina di bianco.
- Disinserito: il LED si illumina di verde.

Negli hub con la versione del firmware **OS Malevich 2.15.2** e successive, il LED si illumina di verde quando è impostato su Inserito/Inserito parzialmente o **Modalità notturna**.

Indicazione di allarme

Se il sistema è disinserito e una qualsiasi delle indicazioni nella tabella è presente, il LED giallo lampeggia una volta al secondo.



Se nel sistema sono presenti diversi stati, le indicazioni vengono visualizzate una per una, nella stessa sequenza mostrata nella tabella.

Account Ajax



Il sistema di sicurezza è configurato e gestito tramite **applicazioni Ajax** progettate per iOS, Android, macOS e Windows.

Usare l'app Ajax Security System per gestire uno o più hub. Per gestire più di dieci hub, installare **Ajax PRO: Tool for Engineers** (per iPhone e Android) o **Ajax PRO Desktop** (per Windows e macOS). Per saperne di più sulle app Ajax e le loro funzioni, fare clic **qui**.

Per configurare il sistema, installare l'app Ajax e creare un account. NB: non è necessario creare un nuovo account per ogni hub. Un account può gestire più hub. Ove necessario, è possibile configurare diritti di accesso individuali per ogni struttura.

Come registrare un account

Come registrare un account PRO

Le impostazioni dell'utente e del sistema e quelle dei dispositivi collegati sono memorizzate nella memoria dell'hub. La modifica dell'amministratore dell'hub non azzera le impostazioni dei dispositivi collegati.

Collegare l'hub ad Ajax Cloud

Requisiti di sicurezza

L'hub 2 necessita di un accesso a Internet per connettersi al servizio Ajax Cloud. Questo è necessario per il funzionamento delle app Ajax, la configurazione e il controllo remoto del sistema e la ricezione delle notifiche push da parte degli utenti.

V

L'unità centrale è collegata tramite Ethernet e due schede SIM. L'hub è disponibile in due versioni: con modem 2G o 2G/3G/4G (LTE). Si consiglia di collegare tutti i canali di comunicazione simultaneamente per una maggiore stabilità e disponibilità del sistema.

Per collegare l'hub ad Ajax Cloud:

 Rimuovere il pannello di montaggio dello SmartBracket facendolo scorrere verso il basso con forza. Non danneggiare la parte perforata, poiché è necessaria per attivare il tamper che protegge l'hub dal sabotaggio.



2. Collegare i cavi di alimentazione ed Ethernet alle apposite porte e installare le schede SIM.



- 1 Porta di alimentazione
- 2 Porta Ethernet
- 3, 4 Slot per l'inserimento di micro schede SIM
- **3.** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché non si accende il logo Ajax.

L'hub impiega fino a 2 minuti per connettersi a Internet e aggiornarsi all'ultima versione di OS Malevich, a condizione che ci sia una connessione Internet stabile. Un LED verde o bianco indica che l'hub è in funzione e collegato ad Ajax Cloud. Ricordare inoltre che per essere aggiornato, l'hub deve essere collegato all'alimentazione esterna.

In caso di mancata connessione Ethernet

Se la connessione Ethernet non viene stabilita, disabilitare il filtraggio degli indirizzi proxy e MAC e attivare il DHCP nelle impostazioni del router. L'hub riceverà automaticamente un indirizzo IP. In seguito sarà possibile impostare un indirizzo IP statico dell'hub nell'app Ajax.

In caso di mancata connessione tramite scheda SIM

Per connettersi alla rete cellulare è necessaria una micro-SIM con richiesta di codice PIN disattivato (la si può disattivare con il cellulare) e fondi sufficienti sul conto per pagare i servizi alle tariffe del proprio operatore.

Se l'hub non si connette alla rete cellulare, utilizzare Ethernet per configurare i parametri di rete: roaming, punto di accesso APN, nome utente e password. Contattare l'operatore di telecomunicazioni per ricevere assistenza per scoprire queste opzioni.

Come impostare o modificare le impostazioni APN nell'hub

Aggiungere un hub all'app di Ajax



1. Collegare l'hub a Internet e all'alimentazione. Accendere il pannello centrale di sicurezza e aspettare che il logo si illumini di verde o di

bianco.

- Aprire l'app di Ajax. Dare accesso alle funzioni di sistema richieste per utilizzare appieno le capacità dell'app Ajax e ricevere tutti gli avvisi per gli allarmi o gli eventi.
 - Come configurare le notifiche push su iOS
 - Come configurare le notifiche push su Android
- **3.** Selezionare uno spazio o creare uno nuovo.

Cos'è uno spazio

Come creare uno spazio



La funzionalità di spazio è disponibile per le app di tali versioni e successive:

- Ajax Security System 3.0 per iOS;
- Ajax Security System 3.0 per Android;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per iOS;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per Android;
- Ajax PRO Desktop 4.0 per macOS;
- Ajax PRO Desktop 4.0 per Windows.
- 4. Fare clic su Aggiungi Hub.
- Scegliere il metodo adatto: manuale o con una guida passo-passo. Se si imposta il sistema per la prima volta, utilizzare una procedura guidata.
- **6.** Specificare il nome dell'hub e scansionare il codice QR o inserire l'ID manualmente.

7. Attendere l'aggiunta dell'hub. L'hub collegato verrà visualizzato nella scheda **Dispositivi** .

Dopo aver aggiunto un hub al proprio account, si diventerà automaticamente l'amministratore del dispositivo. La modifica o la rimozione dell'amministratore non comporta il ripristino delle impostazioni dell'hub o la cancellazione dei dispositivi collegati.

Gli amministratori possono aggiungere altri utenti al sistema di sicurezza e determinare i loro diritti. Hub 2 supporta fino a un massimo di 100 utenti.

> Se ci sono già utenti nell'hub, l'amministratore dell'hub, PRO con pieni diritti o l'azienda di installazione, che effettua la manutenzione dell'hub selezionato, possono aggiungere il vostro account. Riceverete una notifica che indica che l'hub è già stato aggiunto a un altro account. Si può contattare il <u>Supporto</u> <u>tecnico</u> per determinare chi dispone dei diritti di amministratore sull'hub.

Come aggiungere nuovi utenti all'hub

Diritti dell'utente del sistema di sicurezza Ajax



Contatore di guasti

	9:41		
		Hub 2 (4G) V Disarmed	
l	and the second second	Hub 2 (4G) Hillary Gunning	
		<u>ک</u>	
	E	MotionCam _{Hall}	
1		al 🗖 🎯	
4	(Second	ReX 2 Hall	ĺ
		at 🖨	
	A	MotionProtect Balcony	
	Anis	11 🗖 ¥ 📧	
	10	DoorProtect Hall	

Se viene rilevato un guasto dell'hub (ad esempio, non è disponibile l'alimentazione esterna), viene visualizzato un contatore guasti sull'icona del dispositivo nell'app Ajax.

Tutti i guasti possono essere visualizzati negli stati dell'hub. I campi con errori saranno evidenziati in rosso.





Le icone mostrano alcuni degli stati di Hub 2. È possibile vedere gli stati nella scheda **Dispositivi**, nell'app Ajax.

Icona	Valore
26	La scheda SIM funziona con rete 2G.
36)	La scheda SIM funziona con rete 3G. Disponibile solo per Hub 2 (4G).
46	La scheda SIM funziona con rete 4G. Disponibile solo per Hub 2 (4G).
	Nessuna scheda SIM.
	La scheda SIM è difettosa o è stato impostato un codice PIN.
Î	Livello di carica della batteria dell'Hub. In incrementi del 5%. Maggiori informazioni
(!)	Rilevato un guasto all'hub. L'elenco è disponibile nella lista degli stati dell'hub.
Ĭ	L'hub è collegato direttamente alla stazione centrale di monitoraggio dell'istituto di vigilanza.
ě	L'hub non è collegato direttamente alla stazione centrale di monitoraggio dell'istituto di vigilanza.

Stati dell'hub

ſ	9:41	ul 🗢 🖿
< ва	ack Information	
	AAAX	\ \ \ \ \ \ \
(1))	Cellular Signal Strength	
۲	Connection Online	
Û	Battery Charge	
J	Lid Closed	
ą	External Power Connected	
((T3)	Cellular Data Connected	
۵	Ethernet Connected	
	SIM 1 (Active)	

Gli stati includono informazioni sul dispositivo e i sui suoi parametri di funzionamento. Gli stati di Hub 2 possono essere visualizzati nell'**app** Ajax:

- **1.** Selezionare l'hub se ce ne sono diversi o se si sta usando un'app PRO.
- 2. Andare alla scheda Dispositivi
- 3. Selezionare Hub 2 dalla lista.

Parametro	Valore
	Fare clic su (i) apre la lista dei malfunzionamenti dell'hub.
Malfunzionamento	Il campo appare solo se viene rilevato un malfunzionamento.
	Mostra l'Intensità segnale della rete di telefonia mobile per la scheda SIM attiva.
Intensità segnale cellulare	Si consiglia di installare l'hub in luoghi con intensità del segnale pari a 2-3 barre. Se l'intensità del segnale è di 0 o 1 bar, l'hub potrebbe non riuscire a comporre o inviare un SMS per un evento o un allarme.
Carica batteria	Livello di carica della batteria del dispositivo. Visualizzato come percentuale.

	Maggiori informazioni
Coperchio	 Stato del tamper che risponde alla manomissione dell'hub: Chiuso: il coperchio dell'hub è chiuso. Aperto: hub rimosso dal supporto SmartBracket. Maggiori informazioni
Alimentazione esterna	 Stato di collegamento all'alimentazione esterna: Collegato: l'hub è collegato all'alimentazione esterna. Scollegato: nessuna alimentazione esterna disponibile.
Connessione	 Stato della connessione tra l'hub e Ajax Cloud: Online: l'hub è collegato ad Ajax Cloud. Offline: 'hub non è collegato ad Ajax Cloud.
Cellulare	 Lo stato di connessione dell'hub all'Internet mobile: Collegato: l'hub è collegato ad Ajax Cloud tramite Internet mobile. Scollegato: l'hub non è collegato ad Ajax Cloud tramite Internet mobile. Se l'hub ha abbastanza fondi sull'account o ha SMS/chiamate bonus, sarà in grado di effettuare chiamate e inviare SMS anche se in questo campo viene visualizzato lo stato Non connesso.

Scheda SIM attiva	 Mostra la scheda SIM attiva: Scheda SIM 1: se la scheda SIM è attiva. Scheda SIM 2: se la seconda scheda SIM è attiva. Non è possibile passare manualmente da
	una scheda SIM all'altra.
Scheda SIM 1	Il numero della scheda SIM installata nel primo slot. Per copiare il numero, fare clic su di esso. Il numero viene visualizzato se è stato cablato nella scheda SIM dall'operatore.
Scheda SIM 2	Il numero della scheda SIM installata nel secondo slot. Per copiare il numero, fare clic su di esso. Il numero viene visualizzato se è stato cablato nella scheda SIM dall'operatore.
Ethernet	 Stato della connessione Internet dell'hub via Ethernet: Collegato: l'hub è collegato ad Ajax Cloud tramite Ethernet. Scollegato: l'hub non è collegato ad Ajax Cloud tramite Ethernet.

Rumore medio (dBm)	Livello di potenza sonora nel sito di installazione dell'hub. I primi due valori mostrano il livello alle frequenze di Jeweller, e il terzo alle frequenze di Wings. Il valore accettabile è di –80 dBm o inferiore. Ad esempio, –95 dBm è considerato accettabile e –70 dBm non è valido. L'installazione dell'hub in luoghi con livelli di rumore più elevati può portare alla perdita del segnale dai dispositivi collegati o alle perdita di notifiche sui tentativi di inibizione.
Centrale di sorveglianza	 Lo stato di connessione diretta dell'hub alla stazione centrale di monitoraggio dell'istituto di vigilanza: Collegato: l'hub è collegato direttamente alla stazione centrale di monitoraggio dell'istituto di vigilanza. Scollegato: l'hub non è collegato direttamente alla stazione centrale di monitoraggio dell'istituto di vigilanza. Scollegato: l'hub non è collegato direttamente alla stazione centrale di monitoraggio dell'istituto di vigilanza. Se questo campo viene visualizzato, l'istituto di vigilanza utilizza una connessione diretta per ricevere gli eventi e gli allarmi del sistema di sicurezza. Anche se questo campo non viene visualizzato, l'istituto di vigilanza può comunque monitorare e ricevere notifiche di eventi tramite il server Ajax Cloud. Maggiori informazioni
Modello di hub	Nome modello di hub.
Versione hardware	Versione hardware. Non aggiornata.
Firmware	Versione firmware. Può essere aggiornata a distanza. Maggiori informazioni

ID	Identificativo hub (ID o numero di serie). Presente anche sulla scatola del dispositivo, sulla scheda del circuito del dispositivo e sul codice QR sotto il corpo di SmartBracket.
IMEI	Un numero di serie unico di 15 cifre per identificare il modem dell'hub su una rete GSM. Viene visualizzato solo quando nell'hub è installata una scheda SIM.

Impostazioni dell'hub

Le impostazioni di Hub 2 possono essere modificate nell'app Ajax:

- **1.** Selezionare l'hub se ce ne sono diversi o se si sta usando un'app PRO.
- 2. Andare alla scheda Dispositivi 🕒 e selezionare Hub 2 dalla lista.
- **3.** Andare su **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio 🔅 in alto a destra.
- 4. Selezionare gli opportuni parametri.
- 5. Fare clic su Indietro per salvare le nuove impostazioni.

Nome	~
Stanza	~
Ethernet	~
Cellulare	~

Piano sicurezza	~
Test zona di rilevamento	~
Jeweller	~
Impostazioni di telefonia	~
Servizio	~
Manuale utente	~
Trasferire le impostazioni a un altro hub	~
Disaccoppia l'hub	~

V

Impostazioni dello spazio

g	:41	0	in ≎ ∎
< Bac	k	Space settings	Edit
		6)
Name My Ho	me		
۲	Addres	s	>
8	Users		>
(?a)	Privacy		>
٢	Geofer	ice	>
() () ()	Groups		>
⋑	Video scenarios		>
٢	Time z	one	>

Le impostazioni possono essere cambiate nell'app Ajax:

- **1.** Selezionare lo spazio se ne avete diversi o se state utilizzando un'app PRO.
- 2. Andare alla scheda Controllo.
- **3.** Andare alle **Impostazioni** premendo l'icona 🔀 dell'ingranaggio nell'angolo in basso a destra.
- 4. Impostare i parametri richiesti.
- 5. Premere Indietro per salvare le nuove impostazioni.

Come configurare uno spazio

Reset delle impostazioni

Riportare l'hub alle impostazioni di fabbrica:

- 1. Accendere l'hub se è spento.
- 2. Rimuovere tutti gli utenti e gli installatori dall'hub.
- **3.** Tenere premuto il pulsante di accensione per 30 s; il logo Ajax sull'hub inizierà a lampeggiare in rosso.
- 4. Rimuovere l'hub dal proprio account.

Si ricorda che resettare l'hub alle impostazioni di fabbrica non rimuove gli utenti dall'hub e non cancella il feed degli eventi.

Malfunzionamenti

Hub 2 può notificare l'utente in caso di eventuali malfunzionamenti. Il campo **Malfunzionamenti** è disponibile negli Stati del dispositivo. Cliccando su (i) si apre l'elenco di tutti i malfunzionamenti. Il campo viene visualizzato se viene rilevato un malfunzionamento.

Connessione di rilevatori e dispositivi



L'hub non è compatibile con i moduli di integrazione <u>uartBridge</u> and <u>ocBridge</u> Plus Non è inoltre possibile connettervi altri hub.

Quando si aggiunge un hub utilizzando una guida passo-passo, verrà richiesto di aggiungere i dispositivi che proteggeranno i locali. È possibile tuttavia saltare questo passaggio e ritornarvi in un secondo momento.

Come collegare un rilevatore o un dispositivo all'hub

- **1.** Accedere all'app Ajax. Selezionare l'hub se ce ne sono diversi o se si sta usando un'app Ajax PRO.
- 2. Andare al menu Stanze 🔀.
- 3. Aprire la stanza e selezionare Aggiungi dispositivo.
- 4. Attribuire un nome al dispositivo, scansionare il suo codice QR (o inserirlo manualmente) e selezionare un gruppo (se la modalità gruppo è abilitata).
- **5.** Fare clic su **Aggiungi**: inizierà il conto alla rovescia per l'aggiunta di un dispositivo.
- 6. Seguire le istruzioni dell'app per collegare il dispositivo.

Perché sia possibile collegare un dispositivo all'hub, il dispositivo deve trovarsi entro la portata delle comunicazioni radio dell'hub (nello stesso ambiente protetto). In caso di mancata connessione, seguire le istruzioni nella guida utente del rispettivo dispositivo.

Selezione del luogo di installazione



Quando si sceglie una posizione, considerare tre fattori principali:

- Intensità del segnale Jeweller,
- Intensità del segnale Wings,
- Intensità del segnale cellulare.

Posizionare Hub 2 in un luogo con Jeweller stabile e potenza del segnale Wings di 2-3 barre con tutti i dispositivi collegati (è possibile visualizzare l'intensità del segnale con ogni dispositivo nella lista degli stati per un determinato dispositivo nell'app Ajax).

Quando si sceglie un luogo per l'installazione, considerare la distanza tra i dispositivi e l'hub ed eventuali ostacoli tra i dispositivi che impediscono il passaggio del segnale radio: pareti, pavimenti intermedi o oggetti di grandi dimensioni situati nella stanza.

Per calcolare approssimativamente l'intensità del segnale nel luogo di installazione, usare il nostro calcolatore della portata della comunicazione radio.

È necessaria l'intensità del segnale cellulare di 2-3 barre per il corretto funzionamento stabile delle schede SIM installate nell'hub. Se l'intensità del segnale è 0 o 1 barra, non possiamo garantire la trasmissione di tutti gli eventi e gli allarmi tramite chiamate, SMS o Internet mobile.



Assicurarsi di controllare l'intensità del segnale di Jeweller e Wings tra l'hub e tutti i dispositivi nel luogo di installazione. Se l'intensità del segnale è bassa (una sola barra), non possiamo garantire un funzionamento stabile del sistema di sicurezza, poiché un dispositivo con una bassa intensità di segnale può perdere la connessione con l'hub.

Se l'intensità del segnale è insufficiente, provare a spostare il dispositivo (hub o rilevatore) poiché il riposizionamento di 20 cm può migliorare significativamente la ricezione del segnale. Se il riposizionamento del dispositivo si dimostra non risolutivo, provare a usare un **ripetitore**.

L'hub 2 dovrebbe essere nascosto alla vista diretta per ridurre la probabilità di sabotaggio o inibizione. Inoltre, ricordare che il dispositivo è destinato solo all'installazione interna.

Non posizionare Hub 2:

- All'esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe funzionare male o non funzionare correttamente.
- Vicino a oggetti metallici o specchi, per esempio, in un armadietto di metallo. Questi oggetti possono schermare e attenuare il segnale radio.
- All'interno di locali la cui temperatura e umidità superano i limiti indicati nelle specifiche. In caso contrario, il dispositivo potrebbe funzionare male o non funzionare correttamente.
- Vicino a fonti di interferenza radio: a meno di 1 metro dal router e dai cavi di alimentazione. Ciò potrebbe comportare la perdita della connessione con l'hub o con i dispositivi collegati al ripetitore.
- In luoghi con intensità segnale bassa o instabile. Ciò potrebbe comportare la perdita della connessione con i dispositivi collegati.
- Meno di 1 metro di distanza dai dispositivi wireless Ajax. Ciò potrebbe comportare la perdita della connessione con i rilevatori.

Installazione



Prima di installare l'hub, assicurarsi di aver scelto la posizione ottimale e che sia conforme ai requisiti di questo manuale.

Durante l'installazione e il funzionamento del dispositivo, seguire le regole generali di sicurezza elettrica per l'utilizzo di apparecchi elettrici e i requisiti delle norme di sicurezza elettrica.

Per installare l'hub:

 Fissare il pannello di montaggio SmartBracket usando le viti in dotazione. Se si usano altri metodi di fissaggio, assicurarsi che non danneggino o deformino il pannello. Quando si effettua questa operazione, utilizzare almeno due punti di fissaggio. Per far sì che il tamper reagisca ai tentativi di staccare il dispositivo, assicurarsi di fissare l'angolo perforato di SmartBracket.

!

Non usare nastro biadesivo per il montaggio. L'hub potrebbe cadere. Il dispositivo potrebbe subire guasti in seguito alla caduta.

- **2.** Collegare il cavo di alimentazione, il cavo Ethernet e le schede SIM all'hub. Accendere il dispositivo.
- 3. Fissare i cavi con il morsetto di fissaggio regolabile e le viti in dotazione. Utilizzare cavi con un diametro non superiore a quelli in dotazione. Il morsetto di fissaggio regolabile deve adattarsi saldamente ai cavi in modo che il coperchio del hub si chiuda facilmente.Questo ridurrà la probabilità di sabotaggio, poiché è più difficoltoso strappare un cavo bloccato.

- 4. Far scorrere Hub 2 sul pannello di montaggio. Dopo l'installazione, verificare lo stato del tamper sull'app di Ajax e la tenuta del pannello. Se viene rilevato un tentativo di rimuovere il ripetitore dalla superficie o dal pannello di montaggio, verrà inviata una notifica.
- 5. Fissare l'hub sul pannello SmartBracket con le viti in dotazione.

Non capovolgere l'hub e non metterlo di lato quando si installa in verticale (per esempio, su una parete). Se fissato correttamente, il logo Ajax può essere letto orizzontalmente.

Manutenzione

Controllare regolarmente la capacità operativa del sistema di sicurezza Ajax. La frequenza ottimale dei test è una volta ogni tre mesi. Mantenere pulito il corpo rimuovendo immediatamente polvere, ragnatele e altre impurità. Usare un panno morbido e asciutto adatto alla manutenzione dell'attrezzatura.

Non utilizzare sostanze contenenti alcool, acetone, benzina e altri solventi attivi per la pulizia dell'hub.

Se la batteria dell'hub diventa difettosa e si desidera sostituirla, utilizzare la seguente guida:

Come sostituire la batteria dell'hub

Maggiori informazioni sugli accessori Ajax per gli hub

Specifiche tecniche

Tutte le specifiche tecniche di Hub 2 (2G) Jeweller

Tutte le specifiche tecniche di Hub 2 (4G) Jeweller

Conformità agli standard

Set completo

- **1.** Hub 2 (2G) o Hub 2 (4G).
- 2. Cavo di alimentazione.
- 3. Cavo Ethernet.
- 4. Kit di installazione.
- 5. Scheda SIM (fornita a seconda della regione).
- 6. Guida rapida.

Garanzia

La garanzia per i prodotti Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Se il dispositivo non funziona correttamente, si prega di contattare il servizio di supporto tecnico. Nella metà dei casi si riesce a risolvere i problemi tecnici a distanza.

Obblighi di garanzia

Contratto con l'utente finale

Contattare il supporto tecnico:

- e-mail
- Telegram

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam

Email

Iscriviti